## **TP MYSQL – WorkBench**

### A LIRE ATTENTIVEMENT:

1. Pour accéder à la base de données via le réseau, il faut utiliser un client MySQL.

Il en existe avec une IHM graphique.

Certains sont orientés « manipulation des données (HeidiSQL, NaviCat),

D'autres sont orientés « Conception du schéma de données » : WorkBench

MySQL ou MariaDB fournissent un outil en PhP qui fait les 2 : phpMyAdmin.

En standard, le client SQL est en mode console : **mysql.exe** (En mode console sous Windows), ou simplement **mysql** en mode console sous Linux.

Dans ce TP, nous utiliserons mysql.exe, ou HeidiSQL et WorkBench

2. Le serveur SGBD est installé sur le serveur de la section : 10.69.88.1 sur le port 3306.

Vous allez travailler sur votre propre base de données, en vous connectant sur le serveur avec vos identifiants habituels.

## FAIRE LE TEST DE LA CONNEXION et L'AFFICHAGE DES BASES DISPONIBLES :

Sous Windows en mode Console, tapez (avec les doigts) la commande (ATTENTION !!! pas de copier/coller) :

Rappels: L'explication de la commande de connexion se trouve dans la documentation (pdf joint) au chapitre 3. Si la commande mysgl.exe n'existe pas sur votre machine, reportez vous à l'annexe 1 pour l'installer.

Une fois la connexion établie, la première commande SQL est :

### SHOW DATABASES ;

qui affiche la liste des bases de données accessibles. Celles appelées *Information\_schema* et *mysql* appartiennent à MySQL. Elles contiennent la structure du SGBDR. Nous n'y toucherons pas.

Votre base de données s'appelle base\_votrelogin

Ensuite, la commande SQL : USE base votreLogin

indique que vous allez travailler sur votre base de donnée.

Enfin, la commande SQL : SHOW TABLES ;

vous donne la liste des tables qui composent votre base de données. Normalement votre base est vide à cette étape du TP.

# PREPARER LE TRAVAIL AVEC WORKBENCH

Installez WorkBench (normalement in est déjà installé) et familiarisez vous avec son interface.

- Créez un compte pour la connexion au serveur
- Supprimez la base d'exemple my db
- Importez votre base de données à partir du serveur base\_xxxxx (Menu DATABASE → REVERSE ENGINEER)
- Grâce au EER Diagram, créez la table suivante :



Mesures

capteur VARCHAR(45)

💡 idM INT

Implantez la Base de Données dans le serveur (Menu DATABASE → FORWARD ENGINEER)

Vérification : Accédez au serveur par le client mysql et visionnez le travail effectué.
NB : La commande SQL : « DESCRIBE Mesures ; »vous donnera la structure de votre table Mesures.

### TRAVAILLER SUR LA BASE DE DONNEES :

- En mode Console (ou HeidiSQL), insérer des tuples dans la base de données :

# Commande SQL:

```
INSERT INTO Mesure VALUES (NULL, "temp2", "121", NULL);
```

Pourquoi les NULL?

Parce que ces champs se remplissent seuls : *idM* est en NotNull + AI (auto Incrément) et *date* est en NotNull + CURRENT\_TIMESTAMP, c'est-à-dire que si on met NULL, il met la valeur par défaut, la date actuelle.

- Vérifier le contenu de la table :


Commande SQL:

SELECT \* FROM Mesures ;

## **COMPLETER LA BASE DE DONNEE:**

On voudrait une table qui contient la liste des capteurs.

La table Mesures fera référence à la table Capteurs pour désigner le capteur. On appelle cela une CLE ETRANGERE (Foreign Key). On vise le résultat suivant :




Vous noterez que *idCapteurs* n'est pas en mode Al, mais est déclaré UNique. Cet index signifie qu'il ne sera pas possible d'avoir deux *idCapteurs* identiques, mais qu'il faudra saisie un *IdCapteurs* manuellement.

# MISE A JOUR SANS DETRUIRE les enregistrements : Menu DATABASE → Synchronise Model

Une fois mise à jour, vérifiez le fonctionnement de votre base de données, et l'efficacité de la clé étrangère, en insérant des tuples dans les 2 tables.

A. Installer Mysql essential (Dossier « outils » sur le serveur lycée « Dossup »).

Choisir l'installation CUSTOM et régler comme suit :



B. Ensuite, ajouter C:\MySQL\bin dans la variable d'environnement PATH de Windows.

NB: Si vous devez utiliser Linux, installez « mysql-community-server Client » avec Yast.